1 Downloads Firmware - Google Chrome

Projektkonfiguration ×	Downloads Firmware × s://www.janitza.de/firmware-down	niced.html					0	~	*	1
Downloads Firm	nware	Wissen Supp	ort Kontakt	Aktuelles	Downloads	Unternehmen		3	ر +	
OMG 103										
UMG 103-CE	зм						-	+		١.
UMG 104								÷		
UMG 508								÷		
UMG 509								÷		
UMG 510								÷		
UMG 511							-	÷		
UMG 512							3	ĸ		
Firmware 4.x 0 umg512-r4079_bu	UMG512 ulid388.zip - MD5: 6eb57e14c6e5935cc2	27664812#122#1c					⊕ zı			ľ
Firmware 5.x l ung512-r5002_bu	UMG512 vild433.zip - HDS: feeef32dfb03866fe3e	1210642547865					(t) 28			
UMG 604							-	÷		
UMG 605							-	÷		
ProData® 2								+		

## I Klicken Sie auf die Schaltfläche ZIP.



Klicken Sie auf die Schaltfläche Bedingungen akzeptieren und downloaden.

### 2 GridVis 7.2

Griefer 7.2		- D Y
		Out to show the sector of the
Jatel Bearbeiten Ansicht Estras Pensi		de anternation (com
🖬 🕲 🗾 🔛 🖾 🖬	🚀 💑 🗉 🛤	
Projekte	Denichtefenster x	
Leither and the second se	Projekt: Projekt Schulung Projekt: Charukterenter/Wildspilvekt Schularg Generaud: 1 Produktions Produk	0
Wertebaumfenster ×	B	
briline Werte Historische Werte		
enitre UMG512		
Spannung	•	
Strom		
RCM-Diagnose		
Presenz		
Leistung		
Arbeit		
Gesamtiderfailtor		
Oberschwingungen Strom		
Oberschwingungen Strom (rel.)		
Oberschwingungen Spennung		
Oberschwingungen Spannung (rel.)		
2vischenharmonischen Strom		
Zvischenharmonischen Strom (ref.)		
2vischenharmonischen Spannung	•	
Aitualsieren		
(i) Nedvichten		(2) 09.01.2018 12:01:06 MEZ (DMT +0.100)

# 1 Klicken Sie auf Gerät/e Aktualisieren.

GridVis 7.2				- D X
latei Bearbeiten Ansicht Extras Fenster	r Hilfe			Q. Suche in Projekte (Ctri
📲 🖫 🤫 🙆 🖬 😱 -	1 🖉 🕹 🗉 🗸			
Projekte ×	E Übesichtefenster x			
Incold Schurg Cover     Incold Schurg Cover     Incold Schurg Cover     Incold Schurg Cover     Incold Schurg     I	Projekt: F Projektpfad: C:/ Geriteanzah: 1	Projekt Schulung Users/Administrator/Desktop/Proj	ykt Schulung	٥
Generische Hodbus Profile		Schritte	Updatedatei auwählen	
2 Tetpanung     O 2 Tetpanung     O 2 Tetpanung     O 2 Tetraum-Hanagement		Updatedatei auswählen     Ganita für das Lipdata     auswählen     Update ausführen	Tepselder Tep Fenareteilen	
Wertebaumferster ×				
mine Werte Historische Werte				
evites UMG512	R.			
C Spannung	^			
🗀 Strom				
RCH-Diagnose			General Ladaredatri Ausonalititi	
C Frequenz				
California California				
avbet		< <u>C</u>	vod. Weter > Pertig Abbrechen Hilfe	
Cesam6dm failtor				
Oberschwingungen Strom				
Oberschwingungen Strom (rel.)				
Oberschwingungen Spennung				
Oberschwingungen Spannung (rel.)				
2vischenharmonischen Strom				
2vischenharmonischen Strom (rel.)				
2vischenharmonischen Spannung	~			
Aitualaieren				
(Davidation			2 mon m	a characterization of control

# Klicken Sie auf die Schaltfläche ....



#### Klicken Sie auf den Listeneintrag Downloads.

Sin Öffnen					×
Suchen in:	📜 Download	ls	~	🖻 📥	<b>H</b> •
Zuletzt verw	i umg512	-r5002_build433			
Desktop					
Dokumente					
Dieser PC					
<b>I</b>	Dateiname:				Öffnen
Netzwerk	Dateityp:	Upgradedatei		$\sim$	Abbrechen

# Klicken Sie auf den Listeneintrag **umg512**.

GridVis 7.2 Datei Bearbeiten Ansicht Extras Fenst	ler Hilfe						- II ×
🔐 🖳 🖱 (H 🙆 🖬 😱	12	iii 🗊					
Projektic x Projektic x Proje		Projekt: F Projekt: F Projektpfad: C:// Geräteanzah: 1	Projekt Sc Users/Administratio	hulung r/Desktop/Projel	t Schulung	×	
⊕ Generate Hotsu Braffe ⊕ ∰ Zeitzunt Managenent _ Ø Zeitzunt Managenent _ Ø Zeitzunt Managenent			Schritte 1. Updatedat 2. Garate für di ausnählen 3. Update ausfu	Suchen in Quietzt verv Desktop	Convitanti     Convict 24-5002_Double133		
Wertebaumfenster x				Dokumente			
Jentes UM0512	•			Deser PC			
in Chagnose In Children Chagnose In Children Chagnose In Children Chagnose				٠	Dateiname: ung512+5002_build433.ap	Office	
All Labiturg R Arbeit					Dateito: Upgradedate	Abbrechen	
ii 🗀 Oberschwingungen Strom ii 🏠 Oberschwingungen Strom (rel.)							
II Construingungen Spennung II Construingungen Spennung (ml.) II Construingungen Spennung (ml.)							
Zvischenharmonischen Strom (rel.)     Zvischenharmonischen Spannung	~						
Attaleeren			_			Cite of Sec.	AT MARTINE AND A CONTRACTOR

### Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen.



- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
- Klicken Sie auf den Listeneintrag von den Gerät/en.

	Geräte für das Update auswählen	
Updatedatei auswählen	Tun + IMG 512	
auswählen	Serätefirmvare aktualisieren	
Update austumren	Systemdateien aktualisieren	
	Homepage aktualisieren	
	Upgrade Anzeigekonfiguration (Aktuelle Anzeigekonfiguration wird überschrieben)	
	Gerät für neue Apps kompatibel machen	
	Projekt Name Softwareversion	
	Projekt Schulung Janitza UMG512 5.001 2017-08-28 07:30:00	
	<zur 1="" weter=""> Fertig Abbrechen H</zur>	fe
	_	
Klicken Sie	auf die Schaltfläche Weiter.	
Careta Francisco alterativi		
oeraterirmware aktualisieren	Update ausführen	
Updatedatei auswählen Geräte für das Lindete	aufeinanderfolgendes Liporade	
auswählen Update ausführen	1 Start update gleichzeitiges Upgrade	
	Projekt Name Softwareversion Projekt Schulung Janitza UMG512 5.001 2017-08-28 07:30:00	
	Bas Update durch Drücken des Startknopfs durchführen!	
	Dos Update durch Drücken des Startkropfs durchführen!	fe
	Des Update durch Drücken des Startkropfs durchführent                Zurück             Weiter > Pertig             Abbrechen             H	lfe
Klickon Sia	Bos Update Arch Druden des Startkropfs Archführent	fe
Klicken Sie	Bos Update durch Drücken des Startkropfs durchtfurent	fe
Klicken Sie	Bos Updete darch Druden des Startkruppts darchtikrent <ul> <li>&lt; Zurück Weiter &gt; Periss Abbrechen H</li> <li>auf die Schaltfläche Start update.</li> <li>n</li> </ul>	fe
Klicken Sie Gerätefirmware aktualisieren witte		fe
Klicken Sie Gerätefirmware aktualisieren hette Updetschate auswähen geräte für displate		fe
Klicken Sie Gerätefirmware aktualisieren unte Update auskihen genäte für dastada auswähen Update auskihen		fe
Klicken Sie Gerätefirmware aktualisieren hrtte Updatefaste auswähen Geräte für das Update auswähen Update ausführen		fe
Klicken Sie Gerätefirmware aktualisieren unte Updatedata auseihien geräte für das Lipdate auseihien Update ausführen		fe
Klicken Sie Gerätefirmware aktualisieren Inter Updatei auswählen Geräte für Sudate Geräte für Sudate Bipdate ausführen	Carack Weter's Perig Abbrechen H Carack Weter's Perig Abbrechen H Carack Weter's Perig Abbrechen H Carack Gie Schaltfläche Start update.	fe
Klicken Sie Geratefirmware aktualisieren hette Updatedate auswähen auswähen Update aussäheren	Carack Weters Perig Abbrechen H Carack Weters Perig Abbrechen H Carack Weters Perig Abbrechen H Carack Clie Schaltfläche Start update.	fe
Klicken Sie Gratefirmware aktualisieren hette Udetacate auswählen geste für das utelate geste für das utelate geste für das utelate geste für das utelate geste für das utelate	Construction of the startinger de startinger de startinger de startinger de startinger de start update.	ife
Klicken Sie Gerätefirmware aktualisieren hnte Updatestate auswählen gesäte für das Update auswählen Update ausführen		lfe
Klicken Sie Gerätefirmware aktualisieren hutte Updietala auseihien gesate for das Lobate auseihien Update ausführen	Carack Weter: Perio Abrechen H Carack Weter: Perio Abrechen H Carack Weter: Perio Abrechen H Carack Cie Schaltfläche Start update.  Carack Weter: Perio Abrechen H Carack Cie Schaltfläche Start update Cie Schaltfläche Startfläche Start update Cie Schaltfläche Startfläche Star	lfe
Klicken Sie Gerätefirmware aktualisieren Intte Underkolftel auswihlen Swarthim Update ausführen	Carack Weter: Perig Abbrechen H Carack Weter: Perig Abbrechen H Carack Weter: Perig Abbrechen H Carack die Schaltfläche Start update.	fe
Klicken Sie Geratefrmware aktualisieren hette Updetidete auswählen Sansten Updet e auswählen Updet e auswählen	Cardide Backback durch Drudeen des Startsfullwerst  Cardide Schaltfläche Start update.	fe
Klicken Sie Geratefirmware aktualisieren hette Update auswähen update auswähen	Carack Weter: Perig Abreche H	fe
Klicken Sie Gerätefirmware aktualisieren Inter Updetablit auswihlen Update ausführen	Construction of the start start start in the start start start in the start start start start in the start sta	fe
Klicken Sie Gerätefirmware aktualisieren unter unter updatestata aussikin gesette for des üpdate aussikinen	Carda Veter Veter Abbrechen H	ife
Klicken Sie Gerätefirmware aktualisieren Inte Uodetefalst auswähen Update ausführen	Caracia Weter And Dicken des Startfurgers der Abbrechen H  Caracia Weter And Dicken des Startfurgers  Caracia Weter And Abbrechen H  Caracia Abbrechen H  C	fe