



1 Sankey Manager - Neues Sankey erstellen




1 Klicken Sie auf **Neues Sankey erstellen**.

2 Sankey Manager - Einstellungen




1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verlust Management deaktivieren**.




1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Intelligente Knoten Anordnung**.

2 Klicken Sie auf das Auswahlfeld **Historisch**.




1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

3 Sankey Manager - Knoten




1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Knoten hinzufügen**.




1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Knotentyp**.

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.


4 Sankey Manager - Verbindungen




- 1 Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche **Startknoten**.
- 2 Klicken Sie auf den Baumeintrag **NSHV**.




- 1 Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche **Zielknoten**.
- 2 Klicken Sie auf **Summe level 1**.




- 1 Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche **Messgerät**.



- 1 Klicken Sie auf **Summe level 1**.




- 1 Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche **Messwert**.
- 2 Klicken Sie auf **Wirkleistung Summe L1..L3**.




- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

5 Sankey Manager - Farb Einstellungen




1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Knoten**.




1 Klicken Sie auf die Spalte **Farben**.

2 Wählen Sie die gewünschte Farbe.
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Vorschau**.




1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**.




1 Klicken Sie auf das Auswahlfeld **Übergang**.

2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Vorschau**.




1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Knoten**.


6 Sankey Manager - Erweiterung 4. Ebene




1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.




1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **neue Verbindung** hinzufügen.




1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Vorschau**.




1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**.
7 Sankey Manager - Fehleranalyse




1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verlust Management** aktivieren/deaktivieren.




1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Vorschau**.




1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Verbindungen**.




- 1 Klicken Sie auf den Listeneintrag **Wirkleistung L1**.
- 2 Klicken Sie auf den Listeneintrag **Wirkleistung Summe L1..L3**.




- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Vorschau**.



8 Einstellungen - Google Chrome



- 1 Klicken Sie auf das Eingabefeld .



- 1 Klicken Sie auf .