

Handbuch

Bildverwaltung



Inhaltsverzeichnis

1	BILD HINZUFÜGEN	3
2	DATENBANKFILTERN.....	6

In dieser Anleitung wird die Bildverwaltung in der GridVis Energy vorgestellt.

Inhalte

- Aufrufen der Bildverwaltung.
- Hochladen einer Bilddatei
- Bildverwaltung durchsuchen
-



1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Navigation** .


The screenshot shows the Janitza GRIDVIS-ENERGY web interface. The main content area features a large Sankey diagram titled "Sankey-Diagramm für die Mengenflussanalyse". The diagram illustrates energy flow from a source on the left through various intermediate nodes (labeled "Building 1", "Building 2", "BT ground", "BT sea", "BT wind", "BT solar", "BT PV", "BT wind", "BT solar", "BT PV", "BT wind", "BT solar", "BT PV") to various end-use nodes on the right. The interface includes a navigation menu on the left with options like "Geräte", "Dashboards", "Alarmer", "Konfiguratoren", "Einstellungen", "Verwaltung", "Hilfe", "Release Notes", "Lizenz", and "System-Info". The top right corner shows the user is logged in as "admin". A blue callout box on the right states: "NEU: GridVis®-Energy ist ein Bestandteil der Edition Ultimate".

1 Klicken Sie auf den Listeneintrag **Verwaltung**.

This screenshot shows the same Janitza GRIDVIS-ENERGY web interface, but with the "Verwaltung" menu item expanded. The expanded menu shows sub-options: "Benutzerverwaltung", "Online Recorder", "Zeitplanung", "OPC UA Client", and "Bildverwaltung". The "Bildverwaltung" option is highlighted with a mouse cursor. The rest of the interface, including the Sankey diagram and navigation menu, remains the same as in the previous screenshot.

1 Klicken Sie auf den Listeneintrag **Bildverwaltung**.

1 Bild hinzufügen




The screenshot shows the 'Bildverwaltung' (Image Management) section of the Janitza GRIDVIS-ENERGY interface. A table lists various image assets with their names, descriptions, sizes, and actions.

Name	Beschreibung	Größe [KB]	Vorschau	Aktionen
Balken Grau.svg		3.2		
Dashboard_Vorlage.svg		22.4		
Engine Dashboard_oT.svg		10.8		
Engine Dashboard.svg		16.8		
Frame Tabelle.svg		5.5		
Klimakorrekturfaktor.svg		5.9		
Live Values_oT.svg		15.8		
Live Values.svg		20.5		
OverallOverview_3P.svg		19.6		

1 Ab Version 7.3 ist die Bilddatenbank bereits mit einer Auswahl an Bildern und Symbolen gefüllt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bild hinzufügen**.



The screenshot shows the 'Bildverwaltung' interface with a modal dialog titled 'Bilddatei hinzufügen' (Add image file) open. The dialog prompts the user to select a file and provides input fields for name, description, and group.

1 Datei auswählen

Wählen Sie eine Datei


Name:

Beschreibung:

Gruppe:

Abbrechen


1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Datei auswählen**, um eine Bilddatei von ihrem PC auszuwählen.

i Unterstützte Dateiformate:**i** ▪ JPG**i** ▪ PNG**i** ▪ SVG**i** ▪ Zip (Zum gleichzeitigen Hochladen mehrerer Bilder)**i** Beim Hochladen einer Zip-Datei mit Ordnern werden automatisch Gruppen für die Ordner der ersten Ebene erstellt. Die Namen der Ordner werden als Gruppenname übernommen und die Bilder der Ordner dort einsortiert.


1 In den Eingabefeldern **Name** und **Beschreibung** geben Sie einen Namen für die Bilddatei und optional eine Beschreibung ein.

Die neue Bilddatei wird automatisch der allgemeinen Gruppe zugewiesen.

Um die Datei stattdessen einer anderen Gruppe zuzuweisen, klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche **Gruppe**.




- 1 Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus der Liste aus.
Eine neue Gruppe erstellen Sie, indem Sie den gewünschten Namen im Suchfeld eingeben.




- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** .


2 Datenbankfiltern



1 Um das neu hinzugefügte Bild schnell zu finden, klicken Sie auf das Suchfeld.



1 Die Liste wird in Echtzeit aktualisiert und Bilder mit passendem Dateinamen angezeigt.



Bitte geben Sie hier Ihren Text ein.

Mitgelieferte Bild- und Symbolbibliothek

Ab der Version 7.3 verfügt die GridVis Energy bereits ab Werk über eine Auswahl an Bildern und Symbolen.

Verwendung

Die Dateien aus der Bildverwaltung können Sie in Ihren Dashboards wieder verwenden.

Wie Sie das tun sehen Sie [hier](#).

Bilddatei hochladen

Sie können Dateien folgender Formate hochladen:

- JPG
- PNG
- SVG
- Zip (zum gleichzeitigen Hochladen mehrerer Bilder)